



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-513

/ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /



АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-513



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	4
УСТАНОВКА	4
КНОПКИ И ФУНКЦИИ	5
ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ	5
ВИДЕОЗАПИСЬ	6
ФУНКЦИИ ВИДЕОЗАПИСИ	6
АВАРИЙНАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ	6
ЗАПИСЬ ЗВУКА	6
НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ	6
ФОТОСЪЕМКА	7
НАСТРОЙКИ ФОТОСЪЕМКИ	7
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	7
НАСТРОЙКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	7
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В Руководстве так же содержатся советы по использованию видеорегистратора. Приведённая информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства.

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта www.artway.us. Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автомобильный видеорегистратор произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям видеорегистратора и потере гарантии на устройство. При первой зарядке рекомендуется заряжать его в течение 4-5 часов.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети

и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.

- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства
Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея — хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Используйте только специальные средства для очистки дисплея.
- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
- Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждениям дисплея и потере гарантии на устройство.
- Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Меры предосторожности при работе с разъемами

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

- Обратите внимание на правильное позиционирование карты памяти относительно слота. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению как самого слота, так и карты памяти.
 - Не допускайте попадания в слот карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению слота, так и устройства в целом.
 - Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной.
- При необходимости переверните карту.
- Убедитесь в соответствии устанавливаемой карты памяти тому типу, что указан в спецификации.
 - Не извлекайте карту памяти во время обращения устройства к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
 - Берегите карту от попадания едких или коррозионных материалов.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка «Power» –включение/выключение
2. Кнопка «OK»
3. Кнопка «Вниз»
4. Кнопка «Р»
5. Кнопка «Вверх»
6. Кнопка «Меню/ Lock»
7. Разъем HDMI
8. Разъем AV(Подключение ТВ)

9. Разъем miniUSB
10. Экран
11. Микрофон
12. Объектив
13. ИК-подсветка
14. Кнопка «Mode»
15. Слот для карты памяти
16. Крепление кронштейна.

УСТАНОВКА

1. Очистите стекло от загрязнений в том месте, где будет установлено устройство.
2. Удалите защитную пленку с присоски и прижмите присоску к стеклу. (Рис. 1-2)
3. Отрегулируйте кронштейн под нужным углом, затем нажмите фиксатор. (Рис.1-3)
4. Закрепите видеорегистратор на кронштейне.
5. Присоедините штекер в USB-порт регистратора, затем закрепите на зеркале заднего вида. Расположите провод так, чтобы он не мешал обзору.
6. Вставьте соответствующий штекер в прикуриватель, включите питание.
7. Зафиксируйте все регулировочные рукоятки, чтобы исключить подвижность регистратора.

РЕЖИМ КНОПКА	ВИДЕОЗАПИСЬ / ОЖИДАНИЕ	ФОТОКАМЕРА	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
POWER	ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ
M (МЕНЮ)	В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПИСИ ЗВУКА. В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ: ВХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК	УСТАНОВКИ	УСТАНОВКИ
OK	СТАРТ / ОСТАНОВКА ЗАПИСИ	СДЕЛАТЬ СНИМОК	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫБОРА
ВНИЗ	ПРИБЛИЖЕНИЕ	ПРИБЛИЖЕНИЕ	СЛЕДУЮЩИЙ ФАЙЛ
ВВЕРХ	УДАЛЕНИЕ	УДАЛЕНИЕ	ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ
P	В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
АВАРИЙНАЯ ЗАПИСЬ	ЗАПИСЬ ФАЙЛА, ЗАЩИЩЕННОГО ОТ ПЕРЕЗАПИСИ	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Автоматический режим:

- После подключения питания устройство автоматически включается и начинается запись.
- После отключения питания на экране появляется надпись «Выключение» и устройство автоматически отключается.

2. Ручной режим:

- Для включения нажмите и удерживайте кнопку POWER дольше 2 секунд.
- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку POWER дольше 2 секунд.

Внимание:

- Выключайте видеорегистратор перед установкой или извлечением карты памяти.
- Убедитесь, что прикуриватель автомобиля имеет соответствующие параметры электрического тока (12В)

3. Индикаторы

- а) Включение: индикатор светится зеленым, когда устройство включено.
- б) Запись: индикатор мигает зеленым цветом, когда идет запись.

ВИДЕОЗАПИСЬ

ФУНКЦИИ ВИДЕОЗАПИСИ

- 1. Запись ведется автоматически все время, когда устройство включено.
- 2. Фокусное расстояние объектива: во время видеозаписи нажатие кнопок PAGEUP и PAGEDOWN приближает или удаляет объекты на изображении: 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.0X, 3.5X, 4.0X, 4.5X, 5.0X.
- 3. Циклическая запись: функция включена по умолчанию, интервал установлен 1 минута. Внимание: После включения запись начинается автоматически. Во время записи возможно сохранение аварийной записи кнопкой «Аварийная запись», отключение/ включение записи звука кнопкой «М» и выбор масштаб изображения.

АВАРИЙНАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ

- а. Ручной режим: в режиме видеозаписи в любой момент нажмите кнопку «Аварийная видеозапись», расположенную справа внизу устройства для защиты текущего видеофрагмента от перезаписи.
- б. Автоматический режим: в режиме видеозаписи при срабатывании датчика удара (G-sensor) текущий видеофрагмент защищается от перезаписи

Внимание: Длительность защищенного фрагмента соответствует установленной длительности циклической записи

ЗАПИСЬ ЗВУКА

Во время записи нажмите кнопку М для включения микрофона. Повторно нажмите кнопку М для выключения микрофона

НАСТРОЙКИ ВИДЕОЗАПИСИ

В режиме ожидания нажмите кнопку М для входа в меню настроек. Перемещение по меню осуществляется кнопками «Вверх/Вниз». Для подтверждения выбора нажмите ОК.

- а) Разрешение: установка разрешения видеозаписи. Доступно 1080P 30 кадров/с или 720P 30 кадров/с.
- б) Штмп даты/времени: установка отображения даты/времени на видеозаписи. Доступно дата/время, только дата, не отображается
- с) Запись звука: включена/ выключена
- д) EV (компенсация экспозиции): доступно EV- 2.0, EV- 5/3, EV- 4/3, EV- 1.0, EV- 2/3, EV- 1/3, EV0.0, EV+1/3, EV+2/3, EV+1.0, EV+4/3, EV+5/3, EV+2.0.
- е) Датчик движения: может распознавать изменения в изображении в выбранной зоне,

обнаружить присутствие движущегося объекта, не реагирует на изменения освещения. Функция обнаружения движения может автоматически записывать и сохранять фрагменты видеозаписи в случае любого изменения в кадре. Может быть использована в качестве парковочного монитора. Состояние: Включено/Выключено.

ФОТОСЪЕМКА

В режиме видеозаписи или воспроизведения нажмите кнопку Р для перехода в режим фотокамеры. Нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок.

НАСТРОЙКИ ФОТОСЪЕМКИ

В режиме фотосъемки нажмите кнопку М для входа в меню настроек. Перемещение по меню осуществляется кнопками «Вверх/Вниз». Для подтверждения выбора нажмите ОК.

- а) Размер: разрешение фотоснимка, доступно 5М, 3М, 2М, 1.3М, или VGA.
- б) Штмпд дата/время: установка отображения даты/времени на фотоснимке . Доступно дата/время, только дата, не отображается
- с) Интервал снимков: время между кадрами. Доступно 5 мин, 3 мин, 1 мин, одиночный снимок.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

1) В режиме ожидания или фотосъемки нажмите кнопку Р для переключения в режим воспроизведения. Отобразятся сохраненные файлы видеозаписей и фотоснимков. Выбор файла осуществляется кнопками «Вверх/Вниз». Для воспроизведения/остановки используйте кнопку ОК.

НАСТРОЙКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Перемещение по меню осуществляется кнопками «Вверх/Вниз». Для подтверждения выбора нажмите ОК.

- а) Удаление: удалить видео или фото. Доступно: удалить выбранный файл, удалить все, отменить
- б) Защита: защитить или снять защиту от перезаписи. Доступно: защитить выбранный файл, снять защиту выбранного файла, защитить все файлы, снять защиту со всех файлов, отменить операцию.
- с) Громкость: регулировка громкости воспроизведения.
- д) Ссылки: предпросмотр файлов.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

Перемещение по меню осуществляется кнопками «Вверх/Вниз». Для подтверждения выбора нажмите ОК.

1. Форматирование: форматирование (полная очистка) карты памяти. Файлы защищенные от перезаписи также будут уничтожены.
2. Выбор языка.
3. Видеоформат: доступно NTSC или PAL.
4. Звук кнопок: Вкл/Выкл.
5. Автоматическое выключение: выключение устройства, если в течении установленного времени нет внешней активности. Доступно 5 мин, 3 мин, 1 мин, Выкл.
6. Отключение экрана: автоматическое отключение экрана.
Доступно 5 мин, 3 мин, 1 мин, Выкл.
7. Датчик гравитации (G-sensor, датчик удара): выбор чувствительности датчика. Доступно: нормальная, высокая, Выключен.
8. Частота: выбор частоты электросети региона. Доступно: 50Hz или 60Hz.
9. Формат даты: порядок отображения даты. Доступно: Год/Месяц/День, Месяц/День/Год, День/Месяц/Год.
10. Установка даты.
11. Установка времени.
12. Сброс настроек: восстановление заводских настроек.
13. Версия ПО: отображение версии программного обеспечения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран LCD	2,31" TFT
Объектив	140°A+HD wide angle
Язык	Traditional Chinese/Simplified Chinese/English/Japanese/ Russian/German/Italian/Spanish/Portuguese/French
Разрешение видео:	1920*1080P 30 к/с, 1280*720P 30 к/с
Формат видеозаписи	MOV
Формат фотоснимка	JPEG
Карта памяти	Micro SD TF card, класс 10, максимум 32GB
Микрофон/динамик	Встроенные
G-Sensor	Есть
Частота освещения	50HZ/60HZ
USB стандарт	USB2.0
Параметры электропитания	5V 500MA
Батарея	Перезаряжаемый литиевый аккумулятор 140 мАч

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Примечание: в случае сбоев в работе устройства вследствие ненадлежащей эксплуатации нажмите кнопку перезагрузки.

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- Не снимает фото и видео

Проверьте наличие свободного места на SD-карте и блокировку от записи

- Автоматическая остановка во время записи

Используйте совместимую высокоскоростную SD-карту с поддержкой SDHC из-за большой емкости HD данных, желательно использовать высокоскоростную SD-карту с маркировкой C10

При включенных G-sensor и датчике движения карта памяти быстро заполняется видеофайлами, защищенными от перезаписи. Для рационального использования флэш-накопителя мы рекомендуем:

- отформатировать карту памяти непосредственно в устройстве;
- отключать датчик движения в кадре;
- установить низкую чувствительность или отключить G-sensor.

- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» ("files error")

Пожалуйста, отформатируйте Вашу SD-карту

- Нет изображения при просмотре файлов на экране телевизора

Проверьте настройки телевизора и правильность подключения кабеля HDMI.

- Нечеткое видео

Проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.

- Черная картинка при съемке неба или воды

Кадры с большим контрастом влияют на функцию автоматической экспозиции камеры; откорректируйте экспозицию в режиме EV (корректировка экспопары).

- Тусклые цвета в облачную погоду, а также при наружном освещении

Установите функцию «баланс белого» ("white balance") в автоматический режим. Это происходит из-за неверной настройки «частоты оптического диапазона», установите 50 Гц или 60 Гц в соответствии с местной частотой в сети.

- Зависание системы

Перезагрузите устройство с помощью кнопки Перезагрузка(Reset).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! Спасибо за то, что выбрали электронику ARTWAY.

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации устройств Prestige составляет 12 месяцев с момента приобретения.

При покупке устройства требуйте, чтобы продавец проверил при вас его работоспособность и комплектность, а также заполнил все поля гарантийного талона.

Гарантийный обслуживание не производится, если:

- Отсутствует гарантийный талон, гарантийные пломбы или наклейки.
- В гарантийном талоне не заполнены обязательные поля, нет подписи покупателя или уполномоченного лица, в талон внесены изменения или исправления. При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа продающей организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления. Дата изготовления указана в заводском номере устройства.
- Гарантийный срок истек.
- Устройство было использовано не по назначению.
- При использовании или транспортировке устройства были нарушены условия и правила эксплуатации, например, устройство подвергалось воздействию высоких (выше +60°C) или низких (ниже -5°C) температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, пыли и т.д.
- Внутри корпуса устройства попала жидкость, насекомые и других посторонние вещества или предметы.
- Устройство имеет механические повреждения.
- Устройство тестировали, ремонтировали или пытались внести изменения в его конструкцию или программное обеспечение лица, не уполномоченные на то производителем.

Гарантия не распространяется на:

- Недостатки и повреждения оборудования, полученные им в результате несчастного случая, стихийного бедствия или по другим причинам, находящимся вне зоны действия гарантии;
- Недостатки, связанные с несоблюдением правил транспортировки, хранения, подключения, эксплуатации и ухода за устройством, установленных руководством по эксплуатации;
- Недостатки или неисправности устройства, вызванные нестабильной работой питающих, кабельных сетей и электросетей;
- Батареи и аккумуляторы, входящие в комплект, элементы отделки, детали и комплектующие (наушники, кабели, чехлы), имеющие ограниченный естественный срок эксплуатации, вспомогательное программное обеспечение и другие пассивные устройства, а также на установку и работу нелегального программного обеспечения (в том числе медиафайлов).

Соответствие условиям гарантийного обслуживания определяется сервисным центром только после осмотра и диагностики устройства.

ПРИЗНАНИЕ УСТРОЙСТВА БРАКОВАННЫМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫДАННОГО СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

Прочие положения:

Изготовитель не несет ответственности за некорректную работу устройства, вызванную использованием аксессуаров и дополнительного оборудования, не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем.

Изготовитель не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с устройством ARTWAY.

При определении пригодности любого устройства для конкретных целей покупатель руководствуется исключительно собственным уровнем знаний и собственными суждениями.

Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу поддержки TM ARTWAY:

тел: 8-800-500-0841

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

БАРНАУЛ

Про-Сервис

(3852) 386-836

(3852) 25-18-74

Павловский тракт 51, Барнаул,
Алтайский край, Россия

БАРНАУЛ

Про-Сервис

8(3852)25-18-74

8-963-520-91-57

Социалистический проспект 130, Барнаул,
Алтайский край, Россия

БЛАГОВЕЩЕНСК

Про-Сервис

Офис №208

Телефон: 8(4162) 22-19-89

Зейская улица 136, Благовещенск,
Амурская область, Россия

БРЯНСК

Про-Сервис

Телефон: 8 (4832) 62-56-49

ул. Костычева 70, Брянск,
Брянская область, Россия

ВЛАДИВОСТОК

Про-Сервис

Телефон: 8(4232) 30-02-53

Народный проспект 28, Владивосток,
Приморский край, Россия

ВЛАДИМИР

Про-Сервис

Телефон: 8 (4922) 37-68-44

ул. Мира 44/9, Владимир,
Владимирская область, Россия

ВОЛГОГРАД

Про-Сервис

8(8442) 43-93-10

8 (8442) 43-93-11

ул. 7-я Гвардейская 19, Волгоград,
Волгоградская область, Россия

ВОЛОГДА

Про-Сервис

Телефон: 8 (8172) 79-50-67

ул. Бабушкова 11, Вологда,
Вологодская область, Россия

ВОРОНЕЖ

Про-Сервис

Телефон: 8(4732) 20-45-39

Плехановская улица 21, Воронеж,
Воронежская область, Россия

ВОРОНЕЖ

Про-Сервис

Телефон: 8(4732) 20-45-39

улица Энгельса 52, Воронеж, Россия

ЕКАТЕРИНБУРГ

Про-Сервис

8 (343) 379 20 20

8 (343) 371 35 25

Банковский переулок 8, Екатеринбург,
Свердловская область, Россия

ИВАНОВО

Про-Сервис

Телефон: 8(4932) 59-09-32

ул. Смирнова 47, Иваново,
Ивановская область, Россия

ИЖЕВСК

Сервисный центр ЗЛГУД

Телефон: 8 (341) 277-10-10

ул. Вадима Сивкова 152, Ижевск,
республика Удмуртия, Россия

ИРКУТСК

Про-Сервис

8(3952) 288-308

94-25-85

8-964-359-95-85

ул. Фридриха Энгельса 86, Иркутск,
Иркутская область, Россия

КАЗАНЬ

Про-Сервис

8(8432) 526-03-31

факс 526-03-39

Левобулачная улица 24, Казань,
Республика Татарстан, Россия

КАЛИНИНГРАД

Про-Сервис

8 (4012) 37-90-01

8 (4012) 37-67-37

ул. Мусоргского 10, Калининград,
Калининградская область, Россия

КЕМЕРОВО

Про-Сервис

8(3842) 35-21-22

8(961) 708-57-39

Октябрьский проспект 36, Кемерово,
Кемеровская область, Россия

КИРОВ

Про-Сервис

8(8332)38-32-03

57-71-71

ул. Ленина 67/9, Киров,
Кировская область, Россия

КРАСНОДАР

Про-Сервис

(861) 274-74-61; (861) 274-74-62;

+7(905) 402-78-87

Кубанская улица 55, Краснодар,
Краснодарский край, Россия

КРАСНОЯРСК

Про-Сервис

8(963) 296-13-14

ул. Воронова 14/2, Красноярск,
Красноярский край, Россия

КРАСНОЯРСК

Про-Сервис

8(391) 296-13-14

296-94-97

Полтавская улица 38/1, Красноярск,
Красноярский край, Россия

КУРСК

Первая сервисная компания

Тел. (4712) 514-575

Садовая улица 5, Курск,
Курская область, Россия

МОСКВА

Про-Сервис

Телефон: 8(495) 771-73-26

Боярский переулок 2, Москва,
город Москва, Россия

МОСКВА

Про-Сервис

Телефон: 8 (495) 771-73-26

6-я Радиальная улица 18/5,
Москва, Россия

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Про-Сервис

Телефон: 8 (906) 359-77-14
(831) 220-08-85; 8-906-359-77-14
проспект Ленина 25, Нижний Новгород,
Нижегородская область, Россия

НОВОКУЗНЕЦК

Про-Сервис

Телефон: 8-961-713-90-90
ул. Грдины 27, Новокузнецк,
Кемеровская область, Россия

НОВОСИБИРСК

Про-Сервис

Телефон: 8(383)203-46-77
Красный проспект 45, Новосибирск,
Новосибирская область, Россия

НОВОСИБИРСК

Про-Сервис

Телефон: 8(383) 203-46-77
ул. Орджоникидзе 37, Новосибирск,
Новосибирская область, Россия

НОВОСИБИРСК

Про-Сервис

Горский микрорайон 8а, Новосибирск,
Новосибирская область, Россия

ОМСК

Про-Сервис

оф.328 Б/Ц «Сатурн»
Телефон: 8(3812) 45-11-45
проспект Карла Маркса 41, Омск,
Омская область, Россия

ОРЕНБУРГ

Про-Сервис

Телефон: 8 (3532) 78-17-06
ул. Постникова 36, Оренбург,
Оренбургская область, Россия

ПЕНЗА

Про-Сервис

Телефон: 8(8412) 92-07-94, 92-07-95
проспект Строителей 5, Пенза,
Пензенская область, Россия

ПЕНЗА

Про-Сервис

Телефон: 8 (8412) 56-44-35
Московская улица 34, Пенза,
Пензенская область, Россия

ПЕРМЬ

Про-Сервис

Телефон: 8 (3422) 50-90-54
улица Мира 11, Пермь,
Пермский край, Россия

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Про-Сервис

Телефон: 8 (863)269-59-12, 269-59-14
Московская улица 9а, Ростов-на-Дону,
Ростовская область, Россия

РЯЗАНЬ

Про-Сервис

Телефон: 8 (4912) 39-21-45
ул. Кудрявцева 66, Рязань,
Рязанская область, Россия

САМАРА

Про-Сервис

Региональный деловой центр 1 эт.
график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00
Московское шоссе 41, Самара,
Самарская область, Россия

САМАРА

Про-Сервис

Телефон: 8 (846)266-54-46
Самарская улица 270, Самара,
Самарская область, Россия

САМАРА

Про-Сервис

3 эт. офис 300
график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00
Партизанская улица 19, Самара
Самарская область, Россия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Про-Сервис

Б/Ц «Остров» 4 этаж
Телефон: 8 (812) 449-09-84, доб.44463
график работы пн-пт 10:00-19:00,
сб и вс — выходные
Средний проспект В.О. 36/40,
Санкт-Петербург, Россия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Про-Сервис

Телефон: 8 (812) 449-09-84, доб.44714
проспект Просвещения 19,
Санкт-Петербург, Россия

САРАТОВ

Про-Сервис

Телефон: 8 (8452) 57-20-52
Большая Казачья улица 35, Саратов,
Саратовская область, Россия

СУРГУТ

Про-Сервис

Телефон: 8 (3462) 211-208
Комсомольский проспект 13, Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Россия

ТАМБОВ

Про-Сервис

Телефон: 8 (4752) 70-31-10
Новосая улица 9, Тамбов,
Тамбовская область, Россия

ТВЕРЬ

Про-Сервис

Телефон: 8 (4822) 76-55-03, 32-10-10
проспект Чайковского 100, Тверь,
Тверская область, Россия

ТЮМЕНЬ

Про-Сервис

Телефон: 8 (3452)522-056
8-909-737-42-22
ул. 30 лет Победы 6/3, Тюмень,
Тюменская область, Россия

УФА

Про-Сервис

Телефон: 8 (3472) 92-40-61
улица Цюрупы 124, Уфа,
Республика Башкортостан, Россия

ХАБАРОВСК

Про-Сервис

Телефон: 8(4212) 41-00-71
Ленинградская улица 34, Хабаровск,
Хабаровский край, Россия

ЧЕЛЯБИНСК

Про-Сервис

Телефон: 8(351) 247-44-70
Каслинская улица 32, Челябинск
Челябинская область, Россия

ЧЕРЕПОВЕЦ

Про-Сервис

Телефон: 8 (8202) 53-46-00
ул. Ленина 59, Череповец,
Вологодская область, Россия

ЯРОСЛАВЛЬ

Про-Сервис

Телефон: 8(4852) 74-40-22
Советская улица 23/16, Ярославль,
Ярославская область, Россия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:

ИЗДЕЛИЕ:

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

Изделие проверено в
моем присутствии.
К внешнему виду
претензий не имею.
С условиями гарантии
согласен.

Место для печати

 **ARTWAY**®

Служба технической поддержки:
8-800-500-08-41
Бесплатные звонки по России





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ШЕНЖЕНЬ АЙКАР МУЛЬТИМЕДИА
ИНДАСТРИ КО., ЛТД.

ПОСТАВЩИК: ООО "ЕВРОТЮНИНГ" 196084, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МИТРОФАНЬЕВСКОЕ, Ш. 10А