ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг слева)

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага

Малое усилие

Большое усилие

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

35 мм

40 мм

160 мм

22 мм

19 мм

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя вправо.

Регуляторы скорости

ОСЬ ПЕТЕЛЬ

СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

206 мм

80 мм Открывание 180°

120 мм Открывание 120°

Ø5.2	Ø3.2	Диаметр отверстия
M6		Винт или шуруп

Дверь открывается на себя вправо

1)

Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

2)

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большего усилия.

3)

90°

Стандартная установка

4)

№1 Скорость закрывания

№2 Скорость защелкивания

№2

№1

БЫСТРО

МЕДЛЕННО

Регулировка скорости