

## Программирование APOLLO MULTI

Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются.

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.



2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В. Продолжая удерживать кнопку А, нажмите на кнопку

Для программирования остальных кнопок повторит пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.

- 7 . Тип пульта дистанционного управления марки 433mhz, который можно скопировать,Как показано ниже

2 три раза. Светодиод начнет быстро моргать.

3. Отпустите все кнопки.
4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту **MULTI** вплотную.
5. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте **MULTI**. Светодиод быстро моргнет 2 раза.
6. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте **MULTI** загорится ровным светом.

