




Owler Smart IR Control
Умный ИК- пульт

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Знакомство с устройством

Пользователи могут реализовывать интеллектуальную сцену применения обычных бытовых приборов, добавив интеллектуальный пульт дистанционного управления.



Использование устройства

Подключите устройство к источнику питания, убедившись, что телефон подключен к Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц.

Загрузка приложения


Найдите "Smart Life" в App Store / Google Market или просканируйте QR-код для скачивания и установки приложения.



Если вы загружаете и используете приложение в первый раз, нажмите кнопку "Register" для регистрации аккаунта; если у вас есть аккаунт, то нажмите "Login".


Добавление устройства

- Откройте приложение на странице "My Home" и нажмите "Add Device";
- Выберите "Remote Controller" в списке устройств и добавьте устройство следуя указаниям.



Сброс сети (режим по умолчанию)

- Нажмите и зажмите кнопку сброса на 5 секунд и более, пока индикатор сети не начнет мигать. Следуйте инструкциям приложения для добавления устройства.





1

2


• Подключите устройство (устройство не может быть прервано при подключении), нажмите кнопку "End" после успешного добавления устройства.

• Устройство можно найти в списке "My Home" после успешного добавления.



Сброс сети (режим совместимости)


- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на 5 и более секунд, световой индикатор мигает голубым и переходит в состояние мигания; нажмите и удерживайте кнопку сброса на 5 и более секунд для перехода в режим медленного мигания, затем следуйте инструкциям приложения для добавления оборудования;





3

4

- Перейдите в "Add Device" и нажмите кнопку "Confirm indicator is flashing"; введите пароль по Wi-Fi;
- Подключите устройство (устройство не может быть прервано при подключении), нажмите кнопку "End" после успешного добавления устройства;
- Устройство можно найти в списке "My Home" после успешного добавления.





Добавление фиксированного пульта удаленного управления



- Добавление электрического пульта удаленного управления фиксированного класса, такого как пульт удаленного управления кондиционером, пульт удаленного управления телевизором и т.д. На основе существующей классификации этот метод добавления пульта прост и быстр, но ограничен данными базы данных коробок. Это не может гарантировать, что прибор может на 100% управляться, возможно, прибор не сможет поддерживать управление.

5

6

- Эта версия поддерживает только программирование сигналам с частотой передачи 38 кбит/с. Если вы обнаружите, что Smart Remote Control не может принять команду электрического пульта удаленного управления, сигнал кодовой скорости электрического пульта удаленного управления может не совпадать. В это время невозможно выучить команду электрического удаленного управления. Чтобы убедиться, что Smart Remote Control нормально принимает команду, не нажимайте на электрический пульт удаленного управления, чтобы отправить сигнал на Smart Remote Control, короткое нажатие.

Инструкция по работе DIY



Параметры устройства

Модель:

Потребляемая мощность: DC 5V/1A
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <0.5W
Рабочая температура: 0~50°C (32~122°F)
Рабочая влажность: <85% RH
Инфракрасная частота: 38K

Инфракрасное направление: разнонаправленное инфракрасное
Инфракрасное расстояние: ≤10м (воздействие окружающей среды)
Способ подключения: 2.4GHz 802.11b/g/n
Поддерживаемое устройство: Android 4.0/ios 8.0 и позднее
Размеры: 64*64*24 mm

Third Party Control

- Обратитесь к режиму настройки платформы управления, чтобы войти в Smart Remote Controller.
- Third-party Control в настоящее время поддерживается (Постоянно обновляется).



Меры предосторожности

- Этот продукт предназначен только для внутреннего использования. Не используйте его во влажных или открытых помещениях
- Этот продукт не является игрушкой, пожалуйста, держите детей подальше от этого устройства
- Выключите питание перед очисткой устройства. Не используйте для чистки жидкости, аэрозольные чистящие средства или влажные тряпки
- Храните вдали от источников воды и тепла во время использования, чтобы избежать повреждения продуктов и потенциальных угроз безопасности

7

8